



Busvorzelt AirAway Kela

Standard und Tall



Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf den Stellplatz, so daß mindestens 3,6m Platz für Ihr Vorzelt an der Seite des Fahrzeugs zur Verfügung steht.

Nehmen Sie das Vorzelt Kela aus der Packtasche und legen Sie es so aus, daß der hintere Abteil (Verbindungsabteil) neben der Fahrzeugseite liegt.

Schließen Sie das Vorzelt an Ihr Fahrzeug an, mithilfe einer der 4 mitgelieferten Optionen:

- **Kederleiste:** Das Vorzelt Kela ist mit einer 6mm-Kederleiste ausgestattet. Diese kann direkt in eine Kederschiene am Fahrzeug eingeführt werden, jedoch empfiehlt Vango die Verwendung einer zusätzlichen Doppelkederschiene und eines Doppelkederbands (bei Wohnwagen- und Wohnmobilhändlern erhältlich). Diese ergeben nicht nur eine gute Anpassung zwischen Vorzelt und Fahrzeug, sondern auch Flexibilität beim Weg- und Anfahren.
- **Spannriemen:** Entnehmen Sie die mitgelieferten Spannriemen aus der Heringtasche, und verbinden Sie diese mit den entsprechenden Blitzverschlüssen an der Rückseite des Vorzeltdachs. Ziehen Sie die Riemen über das Fahrzeugdach und befestigen Sie sie am Boden, mithilfe der Heringe. Ziehen Sie die Riemen nach Aufpumpen der Träger fest, damit das Vorzeltdach ausgedehnt wird.
- **Klettbänder:** Verwenden Sie die vorhandenen Klettbänder, um das Vorzelt an den Dachreling Ihres Fahrzeugs zu verbinden.
- **Stange & Klemmen:** Führen Sie die Metallstange in die Hülse am oberen Rand des Verbindungsabteils ein. Legen Sie die Stange in die Regenrinne am Fahrzeugdach und befestigen Sie diese, seitlich und in der Mitte, mithilfe der Klemmen.

Stecken Sie die hinteren Ecken des Vorzeltes (also unten am Verbindungsabteil) am Boden, unterhalb der Fahrzeugseite, mithilfe der Heringe aus.

Ziehen Sie die vorderen Ankerstellen des Kela-Vorzeltes weg vom Fahrzeug, bis die Bodenplane straff gespannt ist. Stecken Sie die 4 Ecken des Hauptbereiches mithilfe der Heringe aus.

Machen Sie die Aufblaspunkte an der unteren Seite jedes Trägers ausfindig. Über die durch Reißverschluss geschützten Eingangspunkte erhalten Sie Zugang zu den Trägern.

Beim ersten Einsatz, entschauben Sie alle Ventile vollständig und schrauben Sie diese sorgfältig und vollständig wieder ein. Somit wird versichert, daß das Gewinde richtig sitzt und nicht verkantet ist.

Entfernen Sie die kleine Schraubkappe vom Ventil und stecken Sie die Pumpendüse der mitgelieferten Vango AirBeam™ Pumpe ein.

Pumpen Sie alle Schläuche auf 7psi auf. Die Pumpe ist mit einem Sicherheitsventil versehen: bei einem Versuch, den Schlauch auf mehr als 7,5 bis 8 psi aufzupumpen, wird der zusätzliche Druck herausgelassen.

Der Schlauchdruck darf letztendlich 8psi NICHT überschreiten.

PUMPEN SIE DIE TRÄGER NICHT ZU STARK AUF!

Fangen Sie beim hinteren Träger an, und bringen Sie den Träger beim Aufpumpen in eine aufrechte Form hoch. Entfernen Sie die Pumpe & drehen Sie die Schraubkappe fest zu. Achten Sie darauf, dass beide Teile des Ventils korrekt liegen, sodass das Ventil luftdicht jedoch nicht zu fest angezogen ist.

Pumpen Sie den anderen Träger auf.

Fixieren Sie das Vorzelt, indem Sie die Seiten an allen Befestigungspunkten ausstecken.

Stecken Sie ALLE Abspannleinen aus, wobei darauf zu achten ist, dass sie auf den zugehörigen Träger oder die zugehörige Naht ausgerichtet sind.

Bei Bedarf, richten Sie neu aus und justieren Sie die Spannung.